





Ikony



Vlastní obrázky



Text



Nahrání programu na připojený micro:bit



- 1) ... Připojit zařízení 2) Stáhnout

Druhá možnost: uložit soubor na disk a zkopírovat do micro:bita.
Po nahrání soubor z microbita zmizí.

Úkoly:

1. NAKLONĚNÍ

Při naklonění vlevo zobraz šipku vlevo,
při naklonění vpravo zobraz šipku vpravo.

2. BLIKÁNÍ

Při stisku A rozsvít' všechny diody.
Při stisku B zhasni všechny diody.
Při zatřesení 3x zablikej všemi diodami.

3. ANIMACE

(U)

Sestav za sebe alespoň 15 nakreslených obrázků tak, aby vytvořily animaci.
Zobraz ji při stisku A+B.

4. HLAVU VZHŮRU

(U)

Vytvoř nový program pojmenovaný hlavu_vzhuru.
Při startu nakresli obrázek, na kterém je poznat vršek.
Při naklánění udrž obrázek vrškem nahoru.



5. SOS

*

Vytvoř nový program pojmenovaný SOS.
Při stisku A napiš na displej "SOS". Při stisku B zablikej všemi diodami SOS morseovkou.


Opakování:



Čekání: (v milisekundách)




Smazání obrazovky



Nekonečná smyčka





Ikony



Vlastní obrázky



Text



Nahrání programu na připojený micro:bit



- 1) ... Připojit zařízení 2) Stáhnout

Druhá možnost: uložit soubor na disk a zkopírovat do micro:bita.
Po nahrání soubor z microbita zmizí.

Úkoly:

1. NAKLONĚNÍ

Při naklonění vlevo zobraz šipku vlevo,
při naklonění vpravo zobraz šipku vpravo.

2. BLIKÁNÍ

Při stisku A rozsvít' všechny diody.
Při stisku B zhasni všechny diody.
Při zatřesení 3x zablikej všemi diodami.

3. ANIMACE

(U)

Sestav za sebe alespoň 15 nakreslených obrázků tak, aby vytvořily animaci.
Zobraz ji při stisku A+B.

4. HLAVU VZHŮRU

(U)

Vytvoř nový program pojmenovaný hlavu_vzhuru.
Při startu nakresli obrázek, na kterém je poznat vršek.
Při naklánění udrž obrázek vrškem nahoru.



5. SOS

*

Vytvoř nový program pojmenovaný SOS.
Při stisku A napiš na displej "SOS". Při stisku B zablikej všemi diodami SOS morseovkou.


Opakování:



Čekání: (v milisekundách)



Smazání obrazovky



Nekonečná smyčka

